



WIEVIEL SCHRAUBEN UND PU - KLEBER

FÜR DIE PANEELE RECHNET MAN PRO M2

SCHRAUBEN / DÜBEL

8 STK PRO M2

Danach „ ABDRÜCKEN „ und Hohlstellen noch and die Wand anschrauben

PU Kleber

Der PU Kleber wird schlangenförmig auf das Paneel Aufgespritzt (ca pro m2 0,15 liter Doseninhalt)

1 Dose für 4 m2

somit bei 10 m2

2,5 DOSEN MAXIMAL

Bei Ecken wird der PU Schaum eingespritzt und danach mit dem Messer oder der Draht- Kupfer Bürste entfernt , dass kein Überstand von PU gegeben ist. **WICHTIG KEIN ÜBERSTAND**



hand made



made in



trade mark



natural produkt



partner of



cards welcome

